

Hurtig brukermanual for *Full HD 1080P Mediaspiller med HDport*



Full HD 1080P Mediaspiller MP001



Full HD 1080P Mediaspiller MP018

Du skal være fornøyd!

Vi har testet spillerne grundig, og funnet dem veldig gode og stabile. Vi håper at du blir fornøyd med spilleren du har valgt. Skulle du ha spørsmål, kommentarer eller problemer, ber vi om at du kontakter oss.

15. juni 2011

Leveres av:

Mediakuppet v/Karl Skartveit

Hyndensvingen 100

2219 Brandval

Tlf.: 62 82 67 71

start@nettforlaget.net

Fraktfri forsendelse
0,00 kr = 0,00 kr
Ingen porto eller gebyrer



mediakuppet.no

Hurtig brukermanual for *Full HD 1080P Mediaspiller, MP001 og MP018*

MP001 og MP018 har like spesifikasjoner og egenskaper.

Denne kortversjonen på norsk er et supplement til vedlagt engelsk bruksanvisning..

Spillerne har bred filstøtte, og max oppløsning på 1080P. Altså full HD/blu-ray kvalitet. Særlig nevnes .mkv med støtte for ubegrenset antall lydspor og undertekster. Du behøver ikke velge bort noe når du ripper DVD eller blu-ray til disse spillerne.

Spill fra USB minnepenn, ekstern harddisk eller SD kort.

Spillerne er lettbetjente og driftssikre.

Innhold og tilkoblinger

Sjekk vennligst at alt innhold er på plass.

- 1x Mediaspiller
- 1x 220V til 5.2V/2A strøm adapter
- 1x Brukermanual, engelsk
- 1x Brukermanual, norsk (den du nå leser)
- 1x Fjernkontroll (inkl. batteri)
- 1x AV-kabel
- 1x HD-kabel

Tilkoblinger

- USB inngang. Minnepenn eller ekstern harddisk
- SD minnekort (kamerakort)
- Tilkobling for AV – Utgang PAL/NTSC
- Tilkobling HD, 1080P
- Power inn, 5,2 volt likestrøm



MP001 med tilbehør



MP018 med tilbehør

Fjernkontroll

POWER: Strøm av/på

TV MODE: Velg mellom PAL/NTSC (For Europa, bruk PAL)

MUTE: Lyd av/på

PREW/NEXT: Gå til forrige/neste fil

REW/FWD: Spole tilbake/forover

RETURN: Tilbake til forrige menyvisning

SETUP: Velg utgang i forhold til din TV AV, HD, Menyspråk, Auto off (Etter valgte minutter), Pipetone ved tastetrykk, og Tilbakesette fabrikkinnstillinger.

UP/DOWN/LEFT/RIGHT (piltaster): Naviger i valgt meny

OK: Bekrefte ditt valg

RATIO: Velg mellom 16:9/4:3/video full screen/fit view etc.

Tips: Finn et valg som gir riktige forslag på din TV både på 4:3 og 16:9 filmer, slik at du slipper å skifte mellom filmene.

OSD: Trykk denne knappen for ulike valg når du spiller.

PLAY/PAUSE: Spill/pause

STOP: Stopp spillingen

VOL-/VOL+: Lydnivå ned/opp

SUB-T: Ulike valg for teksting av film, i filmer hvor dette er mulig.

ZOOM: Zoom (foto) / Tekst av/på (film) Gjelder ikke innbrent.

ROTATE: Roter foto

FONT-COL: Velg farge på undertekster (srt)

REPEAT: Velg Repeter fil/Spill hele mappen/Repeter hele mappen/Spill kun en fil. Disse valgene finner du også under knappen 'OSD'

PHOTO/MOVIE/MUSIC/FILE: Snarveier for foto, film, musikk og filspilling

CVBS: Velg AV utgang, veksler mellom PAL/NTSC

720P: Velg 720P, HD utgang

Umerket knapp: (Knappen nederst på fjernkontrollen). Denne knappen viser film-info, filmens spilletid, gjenværende spilletid etc.



Fjernkontrollens batteri: Batteridekselet sitter på baksiden av fjernkontrollen.

VIKTIG: Før første gangs bruk, fjern PVC-filmen som stikker ut. Denne er kun for batteribeskyttelse. Når batteriet er utgått, fjern dekselet, ta ut batteriet, og sett inn et nytt.

Oppstartmeny

Når du starter spilleren, vil meny vises:

Bruk piltastene opp/ned på fjernkontrollen for å navigere til ditt valg. Trykk OK for å velge.



Spillerens startmeny



Naturfilmer blir en opplevelse

Noen viktige tips:

1. Skjermen viser ingen bilde

Dersom ingen bilde vises, trekk ut strømkontakt og påkoblet lagringsenhet(er). Vent noen sekunder før du kobler tilbake. Dersom ikke dette løser problemet, kan det være at menyens valgte utgang/TV-type ikke er overens med din TV eller din valgte kabel. Sjekk at du har plagget riktig i TV-apparatet. Se til at du har valgt riktig utgang på spilleren. Se også til at fargekodene på kabelen du har valgt stemmer overens med innpluggede innganger på TV-apparatet. Når du vet at dette er riktig, skal du bare trykke på tv-mode knappen oppe til høyre på fjernkontrollen, inntil riktig bilde vises. Alternativt bruke CVBS/720p knappene nederst på fjernkontrollen.

2. Fabrikkinnstillinger/menyspråk

Dersom du i menyen tilbakesetter til fabrikkinnstillingene, vil menyspråket bli kinesisk. Temmelig vrient for de fleste. For å få engelsk meny tilbake, gjør som følger: Se først til at du får inn TV-bilde, ved å bruke tv-mode knappen eller CVBS/720p knappene på fjernkontrollen. (beskrevet i forrige avsnitt). Sørg deretter for å få frem startmenyen, enten ved å slå spilleren av/på, eller trykke på return-knappen inntil startmenyen vises. Marker verktøyikonet og trykk OK. Du kommer da inn på en side med 6 tannhjul. Språkvalget er det 2. tannhjulet ovenfra. Når du går inn på dette, finner du det engelske språket som 3 valg ovenfra. Marker dette og trykk OK, deretter return.

3. Undertekster

a) type undertekster

Mediaspilleren har støtte for flere undertekstformater: SMI, ASS, SSA, SRT, SUB/IDX. Merk spesielt at .mkv filer kan inneholde teksten inkludert i filen. Når du bruker eksterne tekstfiler, skal tekstfilen og filmenfilen navnes likt, og ligge i samme mappen. Eks.: .srt for filmen. hjortejegeren.avi skal hete hjortejegeren.srt og ligge i samme mappen som filmen. .sub/.idx for brannmannen.avi skal hete brannmannen.sub og brannmannen.idx

b) ÆØÅ i undertekster

Dersom undertekster fra .srt fil ikke viser æøå-tegnene, er årsaken feil tegnkoding i .srt-filen. Dette er enkelt å løse. Åpne .srt-filen i notepad. Velg 'Fil' – 'Lagre som' Da skal du velge koding 'UTF-8'.

4. Fjernkontroll.

Dersom fjernkontrollen ikke virker, trekk batteriskuffen ut, og skyv den tilbake. Gjenta om nødvendig. Dersom den fortsatt ikke virker, må batteriet skiftes. *Batteri: CR2025 Lithium, 3V*



Åpne fjernkontrollens batteriskuff: *Skyv låsetappen mot batteriskuffen, og trekk skuffen ut.*

5. Slå av spilleren.

Her er det en liten forskjell på spillerne. MP001 har en elektronisk bryter i front, mens MP018 har en mekanisk bryter på baksiden. Dersom spilleren ikke skal brukes på en stund (noen dager), anbefaler vi at du tar støpselet ut av veggen.
