

# Hurtig brukermanual for *Mini 720P HDD Mediaspiller*



## **Du skal være fornøyd!**

Takk for at du valgte denne spilleren. Vi har testet mediaspilleren grundig. Og vi synes den fungerer veldig bra. Vi håper at du også er fornøyd med spilleren. Skulle du ha spørsmål, kommentarer eller problemer, ber vi om at du kontakter oss.

15. juni 2011

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Karl Skartveit".

Leveres av:

**Mediakuppet v/Karl Skartveit**  
Hyndensvingen 100  
2219 Brandval  
Tlf.: 62 82 67 71  
start@nettforlaget.net



# Hurtig brukermanual for *Mini 720P HDD Mediaspiller*

Denne kortversjonen på norsk vil for de aller fleste være tilstrekkelig for å fullt utbytte av spilleren. Skulle du finne denne manualen utilstrekkelig, viser vi til engelsk manual som er vedlagt pakken. Den inneholder kapitler om de ulike medietypene (film/musikk/foto), samt fullstendig spesifikasjonsbeskrivelse.

## Pakkens innhold

*Sjekk vennligst at alt innhold er på plass.*

- 1x Mediaspiller
- 1x 220V til 5.2V/2A strøm adapter
- 1x Brukermanual, engelsk
- 1x Brukermanual, norsk (den du nå leser)
- 1x Fjernkontroll (inkl. batteri)
- 1x AV-kabel
- 1x YUV-kabel



Bilde 1: Pakkens innhold

## Tilkoblinger

- USB inngang. Minnepenn eller ekstern harddisk
- SD minnekort (kamerakort)
- Tilkobling for AV – Utgang PAL/NTSC
- Tilkobling YUV HD, 720P
- Power inn, 5,2 volt likestrøm

### Bilde 2 og 3:

*Mediaspilleren med tilkoblet power, SD-kort, minnepenn, og hhv YUV(HD 720p)/AV*



Bilde 2: Mediaspiller med HD 720p tilkoblet



Bilde 3: Mediaspiller med AV tilkoblet

## Når du tar spilleren i bruk første gang

Vi har satt spilleren i PAL-modus. Når tar i bruk spilleren første gangen, anbefaler vi at du bruker AV utgangen ut av spilleren, (bilde nr. 3) og AV/scart inngang på TV. Da skal menybildet (bilde nr. 5) komme opp. Dersom det mot formodning ikke skulle vise noe bilde, les straks pkt. 1 og 2 side 4.

## Fjernkontroll

**POWER:** Strøm av/på

**TV MODE:** Veksler mellom PAL/NTSC (For Europa, bruk PAL)

**MUTE:** Lyd av/på

**PREW/NEXT:** Gå til forrige/neste fil

**REW/FWD:** Spole tilbake/forover

**RETURN:** Tilbake til forrige menyvisning

**SETUP:** Velg utgang i forhold til din TV AV, YUV HD, Menyspråk (Engelsk/kinesisk), Auto off (Etter valgte minutter), Pipetone ved tastetrykk, og Tilbakesette fabrikkinnstillinger

**UP/DOWN/LEFT/RIGHT (piltaster):** Naviger i valgt meny

**OK:** Bekrefte ditt valg

**RATIO:** Velg mellom 16:9/4:3/video full screen/fit view etc.

Tips: Finn et valg som gir riktige proposjoner på din TV både på 4:3 og 16:9 filmer, slik at du slipper å skifte mellom filmene.

**OSD:** Trykk denne knappen for ulike valg når du spiller.

**PLAY/PAUSE:** Spill/pause

**STOP:** Stopp spillingen

**VOL-/VOL+:** Lydnivå ned/opp

**SUB-T:** Underteksting på filmfremvisning av/på

**ZOOM:** Zoom foto

**ROTATE:** Roter foto

**FONT-COL:** Velg farge på undertekster (srt)

**REPEAT:** Velg Repeter fil/Spill hele mappen/Repeter hele mappen/Spill kun en fil. Disse valgene finner du også under knappen 'OSD'

**PHOTO/MOVIE/MUSIC/FILE:** Snarveier for foto, film, musikk og filspilling

**CVBS:** Velg AV utgang, veksler mellom PAL/NTSC

**720P:** Velg YUV HD utgang



Bilde 4

Fjernkontrollens batteri: Batteridekselet sitter på baksiden av fjernkontrollen.

**VIKTIG:** Før første gangs bruk, fjern PVC-filmen som stikker ut. Denne er kun for batteribeskyttelse. Når batteriet er utgått, fjern dekselet, ta ut batteriet, og sett inn et nytt.

## Oppstartmeny

Når du starter spilleren, vil meny vises (se bilde nr. 5):

Bruk piltastene på fjernkontrollen for å navigere til ditt valg. Trykk OK for å velge.



Bilde 5: Spillerens startmeny



Bilde 6: Naturfilmer blir en opplevelse

## Noen viktige tips:

### 1. Skjermen viser ingen bilde

Dersom ingen bilde vises, trekk ut strømkontakt og påkoblet lagringsenhet(er). Vent noen sekunder før du kobler tilbake. Dersom ikke dette løser problemet, kan det være at menyens valgte utgang/TV-type ikke er overens med din TV eller din valgte kabel. Sjekk at du har plagget riktig i TV-apparatet. Se bilde 2 og 3. Merk deg forskjellen på AV-kabel og YUV-kabel (HD). Se til at du har valgt riktig utgang på spilleren, *og at pluggen sitter helt inne*. Se også til at fargekodene på kabelen du har valgt stemmer overens med innpluggede innganger på TV-apparatet. Når du vet at dette er riktig, skal du bare trykke på tv-mode knappen oppe til høyre på fjernkontrollen, inntil riktig bilde vises. Alternativt bruke CVBS/720p knappene nederst på fjernkontrollen.

### 2. Fabrikkinnstillinger/menyspråk

Dersom du i menyen tilbakesetter til fabrikkinnstillingene, vil menyspråket bli kinesisk. Temmelig vrient for de fleste. For å få engelsk meny tilbake, gjør som følger: Se først til at du får inn TV-bilde, ved å bruke tv-mode knappen eller CVBS/720p knappene på fjernkontrollen. (beskrevet i forrige avsnitt). Sørg deretter for å få frem startmenyen, enten ved å slå spilleren av/på, eller trykke på return-knappen inntil startmenyen vises. Marker verktøyikonet og trykk OK. Du kommer da inn på en side med 6 tannhjul. Språkvalget er det 2. tannhjulet ovenfra. Når du går inn på dette, finner du det engelske språket. Marker dette og trykk OK, deretter return.

### 3. Undertekster

#### a) type undertekster

Mediaspilleren har støtte for flere undertekstformater: SMI, ASS, SSA, SRT, SUB/IDX. Merk spesielt at .mkv filer kan inneholde teksten inkludert i filen. Når du bruker eksterne tekstfiler, skal tekstfilen og filmenfilen navnes likt, og ligge i samme mappen. Eks.: .srt for filmen. hjortejegeren.avi skal hete hjortejegeren.srt og ligge i samme mappen som filmen. .sub/.idx for brannmannen.avi skal hete brannmannen.sub og brannmannen.idx

#### b) ÆØÅ i undertekster

Dersom undertekster fra .srt fil ikke viser æøå-tegnene, er årsaken feil tegnkoding i .srt-filen. Dette er enkelt å løse. Åpne .srt-filen i notepad. Velg 'Fil' – 'Lagre som' Da skal du velge koding 'UTF-8'.

### 4. Fjernkontroll.

Dersom fjernkontrollen ikke virker, trekk batteriskuffen ut, og skyv den tilbake. Gjenta om nødvendig. Dersom den fortsatt ikke virker, må batteriet skiftes. *Batteri: CR2025 Lithium, 3V*



Åpne fjernkontrollens batteriskuff: *Skyv låsetappen mot batteriskuffen, og trekk skuffen ut.*

### 5. Slå av spilleren.

Merk deg at det røde lyset på spilleren lyser også når du har slått den av. Lyset indikerer kun at spilleren har strøm. Dersom spilleren ikke skal brukes på en stund (noen dager), anbefaler vi at du tar støpselet ut av veggen.

\*\*\*\*